

Instrukcja instalacji i użytkowania

Kutry

Model : PSP – 500/3,5 l

PSP – 500/6 l

PSP – 500/8 l





DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent oświadcza, że urządzenia spełniają wymogi obowiązujących norm polskich. Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona według obowiązujących norm. Producent nie odpowiada za usterki powstałe na skutek nie odpowiedniego montażu wbrew instrukcji montażu i eksploatacji nie zgodnej z wytycznymi w instrukcji obsługi. Urządzenie mogą obsługiwać osoby, które zostały przeszkolone w ramach bezpiecznej obsługi i czyszczenia urządzenia.

Dane techniczne:

Tabliczka zaciskowa znajduje się na tylnej obudowie urządzenia. Przed instalacją trzeba zapoznać się z danymi technicznymi.

MODEL	MOC (Hp)	Wydajność (kg/h)	Waga (kg)	Wymiary (A/B cm)
PSP 500 3,5 litra	0,75	1400	12	40/24
PSP 500 6 litra	1,5	1400	20	44/28
PSP 500 8 litra	1,5	1400	22	55/28



Obr. 1

Instalacja urządzenia

Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej oraz ognioodpornej powierzchni o stopniu nachylenia max.2st.

Przed pierwszym uruchomieniem z urządzenia należy odkleić folię ochronną.

Ważne

Czynności związane z regulacją itp.. Muszą być przeprowadzone przy wyłączonym urządzeniu z sieci. Jeżeli musi być urządzenie włączone, musimy zachować szczególną ostrożność.

Podłączenie urządzenia do sieci

Instalacja podłączenia elektrycznego - urządzenie musi być oddzielnie zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem. Moc urządzenia jest podana na tabliczce znamionowej na tylnej części obudowy urządzenia. Przewód zasilający urządzenia musi być umieszczony tak, by nie był narażony na uszkodzenia i temperaturę powyżej 50 st C Gniazdo lub główny wyłącznik muszą być łatwo dostępne dla obsługi urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy urządzenie oczyścić

Ważne ostrzeżenia

Instrukcja obsługi musi być dokładnie przeczytana, zawiera ona ważne informacje dotyczące

bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania urządzenia

Urządzenie jest zgodne z normami

Instrukcję obsługi należy zachować

Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby pełnoletnie

Przy sprzedaży urządzenia następnej osobie dołączymy do urządzenia także niniejszą instrukcję obsługi

Urządzenie może obsługiwać tylko przeszkolony użytkownik

Urządzenie może być używane wyłącznie do krojenia potraw






Urządzenie nie może być pozostawione włączone bez obsługi

Zalecana jest raz w roku kontrola urządzenia przez przeszkolony serwis

Przy ewentualnej naprawie mogą być użyte wyłącznie oryginalne części zamienne

Urządzenie nie może być czyszczone wodą pod ciśnieniem

Uszkodzone urządzenie należy wyłączyć z prądu i wezwać serwis



Typy noży i przykłady opracowanych potraw.

Rodzaj noży

Sposób użycia

Nóż ostry

Do siekania i mielenia

Nóż zębaty

Do obróbki ciast

Nóż z dziurami

Do ubijania



Puree z pomidorów

60 sec



Majonez

130 sec



Ser (Mozzarella)

10 sec



Lehké těstz

60 sec



Siekana pietruszka
Sekaná petržel
(Kudrnka)

5 sec



Mięso

10 sec



Siekane warzywa

5 sec

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje części podlegające zwykłemu zużyciu (uszczelki z gumy, żarówki, szklane i plastikowe części). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w przypadku nie odpowiedniego montażu (nie autoryzowany serwis) i przy przeróbce urządzenia czy użyciu nie oryginalnych części.

Obsługa:

Kutry PSP-500 są zaopatrzone w magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Mikrowyłącznik jest umieszczony w plastikowym wieku (rys 2) przy źle zamkniętym wieku jest wyłącznik rozłączony i urządzenia nie można uruchomić. Przyciśnięcie zielonego przycisku START obr. 3 bod 1, potem trzeba skontrolować czy silnik ma poprawne obroty (strzałka na obudowie urządzenia) rys.3 Przyciśnięcie przycisku STOP zatrzyma urządzenie.

