

INSTRUKCJA OBSŁUGI



TERMOSY

TM - 5/10/20, TMK - 5/10/20, TMT - 5/10/20, TL - 5/10/20/40, TLK - 5/10/20/40

Instrukcja użytkownika

Pojemnik służy do transportu jedzenia i napojów w stanie ciepłym bądź zimnym. Termiczne właściwości zapewnia szczelina powietrzna pomiędzy płaszczem zewnętrznym, a wewnętrznym naczyniem nierdzewnym. Przy temperaturze otoczenia 20°C temperatura wewnątrz naczynia nie spadnie w ciągu 3 godzin z 90°C do temperatury niższej niż 65°C.

- Przed pierwszym użyciem należy koniecznie zmoczyć w gorącej wodzie wewnętrzne naczynie oraz wieko, a następnie ściągnąć folię ochronną.
- Po zdjęciu folii należy omyć naczynie i wieko środkiem czyszczącym.
- Umieścić gumową uszczelkę w wytłoczeniu wieka.
- Zamknąć zabezpieczenia w taki sposób, by wieko było szczelnie osadzone na kołnierzu pojemnika.

Utrzymywanie: po zdjęciu gumowej uszczelki wieka można przeprowadzić czyszczenie przy pomocy zwyczajnych środków myjących.

